

Čistiaci prostriedok na drevo

Nepostrádateľný ako prídavok pre vysokotlakové čistiace prístroje ako aj pre manuálne čistenie všetkých upravených ako aj neupravených, drevených povrchov odolných voči vode. Dôkladne zjavuje drevené podlahy a terasy ako aj stoly a stoličky nečistôt každého druhu.

Použitie:

Používať zriadené vo vysokotlakovom čistiacom prístroji: 1 diel čistiacej tekutiny zmiešať s 5 dielmi vody. Pri silnom znečistení nasať nezriedený. Naniesť nízkym tlakom, nechať krátko pôsobiť a očistiť vysokým tlakom alebo kefkou – prosím dodržiavajte pritom návod na obsluhu vášho vysokotlakového prístroja. Pri ručnom čistení používať podľa stupňa znečistenia nezriedený a nanášať špongiou alebo zmiešaný s vodou v pomere 1:10.

S2 Uchovávať mimo dosahu detí

S23 Nevdychujte pary/aerosóly

Zloženie podľa odporúčania

648/2004/EÚ: < 5 % aniónové povrchovo aktívne látky, < 5 % neiónové povrchovo aktívne látky parfum, METHYLCHLORO-ISOTHIAZOLINONE, METHYL-ISOTHIAZOLINONE

Ekologická informácia:

* Tenzidy sú ľahko biologicky rozložiteľné podľa noriem OECD.

* Reciklažna embalaža.

* Neobsahuje komplexotvorné látky.

OPATRENIA PRVEJ POMOCI:

PO VDÝCHNUTÍ: Dostatočný prívod čerstvého vzduchu.

PO KONTAKTE S POKOŽKOU: Umytie vodou.

PO KONTAKTE S OČAMI: Vypláchnutie oči niekoľko minút pod tečúcou vodou, pri otvorených viečkach.

PO PREHLTNUTÍ: Vypláchnutie úst a zapitie dostatočným množstvom vody. Pri trvajúcich ťažkostiach konzultujte lekára.

Núdzové telefónne číslo: Národné toxikologické informačné centrum, Limbová 5, 833 05 Bratislava, e-mail: ntic@ntic.sk

Zoznam zložiek: www.karcher.com

SKAfred Kärcher GmbH Organizačná zložka
Kodályova 21, 949 01 Nitra, Tel.: 02/5477 4166