

Čistiaci prostriedok na umelé hmoty

Ideálne ako prídavok pre všetky vysokotlakové čistiace prístroje alebo pre manuálne čistenie. Dôkladne a zároveň šetrne čistí záhradné náradie, záhradný nábytok, umelohmotné okenné rámy a ďalšie umelohmotné povrchy.

Použitie:

Predriedenie pre vysokotlakové čistiace prístroje: 1 diel čistiacej tekutiny zmiešať s 3 dielmi vody. Pri silnom znečistení nasať nezriedený. Naniesť nízkym tlakom, nechať krátko pôsobiť a očistiť vysokým tlakom alebo kefkou – prosím dodržiavajte pritom návod na obsluhu vášho vysokotlakového prístroja. Pri čistení špongiou alebo kefou používať podľa stupňa znečistenia nezriedený alebo zmiešaný s vodou v pomere 1:10.

S2 Uchovávať mimo dosahu detí.

S23 Nevdychujte pary/aerosóly.

Zloženie podľa odporúčania

648/2004/EÚ: < 5 % aniónové povrchovo aktívne látky, < 5 % neiónové povrchovo aktívne látky, parfum

Ekologická informácia:

Tenzidy sú ľahko biologicky rozložiteľné podľa noriem OECD.

Reciklažna obalová látka.

Neobsahuje fosfáty ani komplexotvorné látky.

OPATRENIA PRVEJ POMOCI:

PO VDÝCHNUTÍ: Dostatočný prívod čerstvého vzduchu.

PO KONTAKTE S POKOŽKOU: Umytie vodou.

PO KONTAKTE S OČAMI: Vypláchnutie očí niekoľko minút pod tečúcou vodou, pri otvorených viečkach.

PO PREHLTNUTÍ: Vypláchnutie úst a zapitie dostatočným množstvom vody. Pri trvajúcich ťažkostiach konzultujte lekára.

Núdzové telefónne číslo: Národné toxikologické informačné centrum, Limbová 5, 833 05 Bratislava, e-mail: ntic@ntic.sk

Zoznam zložiek: www.karcher.com

SKAfred Kärcher GmbH Organizačná zložka
Kodályova 21, 949 01 Nitra, Tel.: 02/5477 4166